

Stewart BRIC IR codes

Date of Document: February 24, 2014

Pronto Codes Hex format (all screens)

Preset 1 (16:9)

```
8213 20
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Preset 2 (4:3)

```
8213 26
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Preset 3 (1.85)

```
8213 21
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Preset 4 (2.35)

```
8213 27
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Preset 5 (user 1)

```
8213 22
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Preset 6 (user 2)

```
8213 28
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Top mask up (now control 1 up)(left)

```
8213 23
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Top mask down (now control 1 down) (right)

```
8213 24
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Bottom mask up (now control 2 up)(left)

```
8213 29
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Bottom mask down (now control 2 dwn)(right)

```
8213 2A
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Side mask up/down (RED button)

```
8213 2B
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 1

```
8213 30
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 2

```
8213 36
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 3

```
8213 31
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 4

```
8213 37
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 5

```
8213 32
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```

Program preset 6

```
8213 38
0000 006D 0022 0000 0156 00AB 0015 0015 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015
0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040
0015 0594
```